

Instruks for afmelding af ALARM – Galaxy

Har du ved en fejl fået lavet en alarm, følg da denne vejledning:

1. **INDTAST** din egen **PERSONLIG KODE + ENTER**
2. **BRUG** rulletasterne **A + B** til at **FINDE DE AKTIVE ALARMER**
3. **REETABLER** alarmer ved at trykke **ENTER** eller **ESC**.
4. **RING** til Vagtcentralen i Hovedstadens Beredskab på telefon **70 210 200**
5. **OPLYS** jeres **ADRESSE** samt korrekt **KODEORD**.

TILKOBLING

Husk, **LUK ALLE DØRE OG VINDUER** inden tilkobling.

Skriver anlægget 'Tilkoblingsfejl' – Gå en tur gennem huset, da der kan være en åben dør eller vindue.

Har du behov for yderligere information, se vores hjemmeside: www.hbr.dk/sikring

