

Instruks for afmelding af ALARM – S18

Har du ved en fejl fået lavet en alarm, følg da denne vejledning:

1. **INDTAST** din egen **PERSONLIG KODE**, efterfulgt af **ENTER**.
2. **TAST 0 + ENTER**. Alle områder frakobles og alarmer reetableres.
3. **RING** til Vagtcentralen i Hovedstadens Beredskab på telefon **70 210 200**
4. **OPLYS** jeres **ADRESSE** samt korrekt **KODEORD**.

TILKOBLING

Husk, **LUK ALLE DØRE OG VINDUER** inden tilkobling.

Skriver anlægget 'Tilkoblingsfejl' – Gå en tur gennem huset, da der kan være en åben dør eller vindue.

Har du behov for yderligere information, se vores hjemmeside: www.hbr.dk/sikring

