



September 2020

BETINGELSER

For tilslutning af lovpligtige krævet Automatiske Brandalarmanlæg (ABA-anlæg) til Hovedstadens Beredskab (HBR).

1. **Anlæggets etablering.**

- a. Anlægsejeren etablerer anlægget ifølge anerkendte vejledninger og retningslinjer. Anvendes andet dimensioneringsgrundlag end Eksempelsamlingen 12 samt DBI's retningslinje 232 om ABA, skal dette forelægges HBR.
- b. Installationen skal udføres og vedligeholdes af en godkendt installatør, for det pågældende anlæg herunder komponenter og systemer.
- c. Anlægget skal opfylde TDC's betingelser for tilslutning til Alarmnettet.

2. **Praktiske foranstaltninger.**

I forbindelse med alarmanlæggets etablering skal følgende forhold afklares med HBR:

- a. Placering af centralskab, flash samt nøgleboks, jf. vejledning om etablering af anlægsaftale for ABA/sprinkleranlæg. Findes på HBR.dk
- b. Adgangsforhold for HBR. Det er anlægsejers ansvar at vedligeholde nøgler i nøgleboksen.
- c. Elektronisk nøgleboks godkendt efter normen SSFN 024, 025 skal anvendes.
- d. Henvisningsskiltning.
- e. Instruks for beredskabet.
- f. Orienteringsplaner.
- g. Skjulte detektorer.
- h. Detektortype og eventuel signalbehandling af røgdetektorer.
- i. Fejlmelding.
- j. Vejledning findes på HBR.dk

3. **Anlæggets godkendelse.**

Godkendt inspektionsrapport fra akkrediteret firma over 1. gangs inspektion skal snarest fremsendes til HBR efter etablering af alarmoverførsel.

4. **Inden anlægget idriftsættes.**

Anlægget skal inspiceres af et akkrediteret inspektionsfirma i henhold til disse tilslutningsbetingelser. Anlægsejer er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler, som er nævnt i inspektionsrapporten bliver afhjulpet.

5. **Dispensation.**

Der kan i særlige tilfælde efter skriftlig aftale med HBR dispenseres fra disse tilslutningsbetingelser.



6. Alarmoverførelse.

ABA-anlægget tilsluttes til HBR over en alarmterminal (ATIA-funktion), som rekvireres hos TDC Alarmnet af anlægsejeren.

Alarmerne føres til HBR som primær vagtcentral således, at BRAND melder på ALK 0 og 1 og FEJL (på anlægget) på ALK 7.

Transmissionen skal udføres med udstyr certificeret i henhold til DS/EN 54-21.

7. ABA-anlæggets drift og vedligeholdelse.

Drift og vedligeholdelse af anlægget skal iagttage gældende regler og påhviler anlægsejeren, som er pligtig til hurtigst muligt at lade fejl udbedre.

8. Fejlmeldinger.

a. Anlægsfejl fra ABA-anlægget indgår til HBR som en fejlmelding.

b. Anlægsejeren skal oplyse HBR et telefonnummer på et døgnbemandet servicefirma samt navn og telefonnummer på 1 til 2 kontaktpersoner som HBR kan viderebringe anlægsfejl til.

Anlægsejeren er forpligtiget til at meddele HBR ændringer på telefonnummer til servicefirmaet og kontaktpersoner samt ejer/lejer forhold. Dette meddeles på ABA@HBR.dk med henvisning til alarmnummer.

c. Linjefejl på linjen mellem Alarmnet og anlægsejeren meddeles HBR som statusmelding. Denne melding vil HBR videregive til Alarmnet og så vidt muligt sammen med telefonnummer på installatøren (døgnbemandet servicefirma).

d. HBR er uden ansvar for enhver af ovennævnte fejl samt for deres følger.

9. Prøver på anlægget.

Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning.

Interne anlægsafprøvninger skal, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvning, foregå uden HBR's medvirken.

I forbindelse med det pligtige årlige eftersyn, hvor forbindelsen til HBR afprøves skal der tages kontakt til HBR's Alarm- og vagtcentral på telefon 33 43 16 99 hvor alarmnummer skal oplyses.

10. Afgifter i forbindelse med alarmanlæggets etablering og drift.

Priser for tilslutningsafgift, årlig afgift samt blinde alarmer findes på HBR.dk.

Blinde alarmer.

Med henvisning til Beredskabsstyrelsen vejledning vedr. blinde alarmer samt Bestyrelsen i HBR, vil der i forbindelse med blinde alarmer, der ikke er forårsaget af brand eller anden nødsituation, blive opkrævet betaling for blinde alarm.

11. Nedlæggelse af ABA-anlægget eller ejerskifte.

Nedlæggelse af ABA-anlægget eller overdragelse til anden ejer/lejer skal snarest muligt meddeles til HBR. Dette giver ikke anledning til refusion af den indbetalte årsafgift.



Nedlæggelse af alarmoverførsel fra lovpligtige krævet ABA-anlæg, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra bygningsmyndigheden. Kopi af tilladelsen skal fremsendes til HBR.